




Original Design & Quality

BV系列·二层转角衣物转盘





柜体尺寸选择



柜体	产品尺寸
700mm	Φ 610xH(900-1100)
800mm	Φ 710xH(900-1100)
900mm	Φ 810xH(900-1100)

(提示：为确保装配，使用旋转顺畅，建议按图示交叉点装配)


配件清单



主杆*1 转盘*3



底座*1 顶座*1




盘体托座*3，塑料定位件*3，
销钉*3，自攻螺钉。


STEP
03

装配底座、顶座-1

以900柜安装尺寸为例




依据柜体尺寸确定底座装配点。




底座中心孔对准装配点，自攻螺钉对准中心锁紧，再使用3颗自攻螺钉锁紧底座，底座安装完成。

STEP
03

装配底座、顶座-2



同理，确定顶座装配点。



顶座中心孔对准装配点，自攻螺钉对准中心锁紧，再使用4颗自攻螺钉锁紧顶座，顶座安装完成。

配件的预安装-1




将转盘、转盘托座依次从主杆底部穿入。





依据实际使用高度确定销孔位，销钉插入主杆销钉孔位，销钉居中后将托座放下，注意销钉突出部分对准托座凹槽。

STEP
04

配件的预安装-2



塑料定位件扣进上部孔位。



同理安装另外2个椅座，椅座安装完成。

STEP
05

固定主杆



主杆底部凹口处对准底座凸起，向下放直，
而固定完成。



扣固定扣，可调节灯头位置，
扣紧固定扣，主杆固定完成。

